

無線控制面板操作說明



1. 定時功能 (A區) :

按下 **定時** 鍵後框框會進行閃爍，按 **<**、**>** 鍵移動，按 **+**、**-** 鍵開啟或關閉，
當框框為實心時，即表示該小時為開機狀態，之後按 **確認** 鍵完成。

2. 星期功能 (B區) :

按下 **星期** 鍵後圈圈會進行閃爍，按 **<**、**>** 鍵移動，按 **+**、**-** 鍵開啟或關閉，
當圈圈為實心時，即表示當天為開機狀態，之後按 **確認** 鍵完成。

3. 溫度功能 (C區) :

按下 **溫度** 鍵後數字會進行閃爍，按 **+**、**-** 鍵調整需求溫度，按 **確認** 鍵完成。

溫度設定上限 75 度，可設定範圍 20 度 ~ 75 度

4. 手動加熱 (D區) :

按下 **加熱** 鍵後右下角數字會進行閃爍，按 **+**、**-** 鍵調整加熱時間，設定完成

後按下 **確認** 鍵，將立即啟動加熱。

可設定範圍 0 ~ 9，手動加熱時間的單位為小時

5. 時鐘、星期設定 :

同時按住 **<**、**>** 鍵10秒後 **設定** 會開始閃爍，此時按 **定時** 鍵進入時間設定。

時間設定：進入時間設定後，**<**、**>** 鍵移動，**+**、**-** 鍵調整。

調整“小時”以及“分鐘”之後，按 **確認** 鍵來完成時間設定。

同時按住 **<**、**>** 鍵10秒後 **設定** 會開始閃爍，

此時按 **星期** 鍵進入當天星期設定。

當天星期設定：進入當天星期設定後，**<**、**>** 鍵移動，**+**、**-** 鍵調整。

完成之後按 **確認** 鍵來完成當天星期設定。

無線控制主機操作說明



1. 溫度調整：

按下 **升溫** 或是 **降溫** 鍵後即可立即調整溫度，設定完成後待數字跳回現在溫度即是完成設定。

溫度可設定範圍 20 度 ~ 75 度，預設為 65 度

2. 手動加熱 (排程外)：

按下 **手動加熱** 鍵後數字會閃爍之後即可調整手動加熱時間，設定完成後待數字閃爍即是完成設定。

可設定範圍 0 ~ 9，手動加熱時間的單位為小時

3. 溫差度數：

按住 **降溫** 鍵後打開電源，將進入溫差調整模式，使用 **升溫**、**降溫** 鍵來進行溫差設定，設定完成後等待“嗶”的一聲後，關閉電源之後重新開機即可。

溫差可設定範圍 1 ~ 9，預設為 5

4. 預設值回復：

電源關閉後，同時按住 **升溫**、**降溫**、**手動加熱** 鍵並打開電源，蜂鳴器會鳴響，此時鬆開按鍵待螢幕顯示 88，隨後再重啟電源一次，即回復預設值。

錯誤碼說明：

顯示器顯示 **11**，感溫線異常、感溫線未插、短路或是斷路。

顯示器顯示 **22**，超溫警告，溫度超過 90 度警示，加熱器會立即關閉。

顯示器顯示 **33**，感溫線異常及超溫警告同時發生時警示，加熱器會立即關閉。