

數位無線控制面板操作說明



■ 定時功能 (A 區) :

按下定時鍵後框框會進行閃爍，按<、>鍵移動，按+、-鍵開啓或關閉，當框框為實心時，即表示該小時為開機狀態，之後按確認鍵完成。

■ 星期功能 (B 區) :

按下星期鍵後圈圈會進行閃爍，按<、>鍵移動，按+、-鍵開啓或關閉，當圈圈為實心時，即表示當天為開機狀態，之後按確認鍵完成。

■ 溫度功能 (C 區) :

按下溫度鍵後數字會進行閃爍，按+、-鍵調整需求溫度，按確認鍵完成。溫度設定上限75度，可設定範圍20度~75度

■ 手動加熱 (D 區) :

按下加熱鍵後右下角數字會進行閃爍，按+、-鍵調整加熱時間，設定完成後按下確認鍵，將立即啓動加熱。

可設定範圍0~9，手動加熱時間的單位為小時

■ 時鐘、星期設定 :

同時按住<、>鍵10秒後設定會開始閃爍，此時按定時鍵進入時間設定。時間設定：進入時間設定後，<、>鍵移動，+、-鍵調整。

調整“小時”及“分鐘”之後，按確認鍵來完成時間設定。

同時按住<、>鍵10秒後設定會開始閃爍，此時按星期鍵進入當天星期設定。

當天星期設定：進入當天星期設定後，<、>鍵移動，+、-鍵調整。完成之後按確認鍵來完成當天星期設定。